

Hörsaal 4

Kurzanleitung Hörsaaltechnik




1. Hörsaaltechnik einschalten

- Die Hörsaaltechnik wird über das Touch-Pad gestartet.
- Alle Geräte starten und werden voreingestellt.



2. Bildquelle auswählen – „Projektion“

- Quelle wählen (HDMI/USB-C/Visualizer)
- Danach startet der Projektor **automatisch**.



3. Mikrofon aktivieren – „Ton“

- Mikrofone nach Bedarf hörbar/stumm schalten oder Lautstärke ändern
- durchgestrichenes Lautsprecher-Symbol = Mikro nicht hörbar



4. Licht/Verdunkelung – „Raum“


- Lichtszenen nach Bedarf anwählen oder manuell das gesamte Licht dimmen
- Lichtszene „Präsentation“ wird automatisch bei Nutzung des Projektors aufgerufen



5. Ausschalten – „auf jeder Seite“

- „Ausschalten“-Knopf unten rechts drücken und die folgende Rückfrage mit „Ja“ bestätigen
- Alle Geräte werden ausgeschaltet.
- Grundbeleuchtung wird eingeschaltet, diese schaltet sich automatisch aus.

Nutzung – Visualizer



Bitte nur am dafür vorgesehenen Griff **langsam** auf- und zuklappen!
NICHTS darauf **ablegen!**
!!! Gerät wird sonst beschädigt !!!

Laptopanschlusskabel



LAN-, HDMI-, USB-C-Kabel



USB-Kabel
für z.B. webex
(Kamera+Mikros)

- Kabel lassen sich einzeln herausziehen.
- Über den „Press“-Knopf werden die Kabel automatisch eingezogen.
- Kabel dabei bitte festhalten!
!!! Verletzungsgefahr !!!

Rauminfo

Gebäude:	LG 1
Sitzplätze:	96
Tafel:	ja
Rednerpult (höhenverstellbar):	ja
Rednermikro:	ja
Funkmikro:	ja
Projektor:	ja
PC:	nein
Visualizer:	ja
Aufzeichnungssystem:	ja
Hybridfähig (Kamera+Mikros):	ja
Hörschleife:	ja
Laptopanschlüsse:	USB-C, HDMI, LAN, USB, zwei Steckdosen

Weiterführende Hilfen



Moodle Kurs
„Uni Erfurt Digital Lehren“



**Medientechnik Service/
Termin Vor-Ort-Schulung**
0361/737-5456
medientechnik@uni-erfurt.de